

Leggeanvisning for Artigo gummigulv

Granito / Kayar / Multifloor ND Uni / Natura / Grain / Screed / Dharma /
BS Classic, BS Strong, Lava, Zeus

Kontroller at du har fått riktig vare og at det ikke er skader eller defekter på pakker eller rull. Dersom det oppdages feil skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic.

Undergulvet må være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og eventuelt oljesøl.

Det beste undergulvet er avrettet og sugende.

Polyflor anbefaler ikke å montere gummigulv over gammelt gulvbelegg.

For å unngå skader i limet og i gummigulvet må fuktighet ikke overstige anbefalte verdier.

Utdrag fra NS 3420 TH: 2015:

«Ved beleggentrepriser er det oppdragsgiverens ansvar etter kontrakts standardene å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggerens rådighet til avtalt tid.

(Se: NS 8405:2008, punkt 19.3 eller NS 8415:2008, punkt 19.3.)»

Anbefalte verdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme.

AKKLIMATISERING

Gummigulvet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn.

Fliser som ligger i pakker anbefales åpnet i endene, sett maks 5 pakker i høyden.

Rull ut lengdene, gjerne dagen før, dog minimum noen timer før legging, slik at belegget akklimatiseres før installasjonen. En jevn temperatur før og under montering er viktig for sluttresultatet. Det må ikke være endringer i temperatur eller fuktighet den første uken etter montering slik at gulvlim tørker helt ut.

MONTERING

Undergulv med elektrisk eller vannbåren varme.

Det er spesielt viktig å være varsom når det er varme i undergulvet.

Gulvvarmen må være påsatt vekselvis i forkant av montering for å tørke ut undergulv, og være avslått min. døgn 1 døgn før legging. Gulvvarmen må ikke slås på før limet har tørket, normalt 7 døgn.

Undersøk med lim leverandøren.

Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C. Dekk til vinduer hvor solen kommer til for å hindre at solen tørker ut limet før gulvet er montert og for å hindre økt temperatur på nymontert gulv.

Legging med tettskjærte skjøter.

Legg lengdene ut samme vei slik at pilen på baksiden peker samme retning. Legg lengdene med ca. 4 cm overlapp og skjær gjennom begge to med hjelp av en Tip Top skjærer og en skarp kniv.

I rom med tverskjøter må disse skjæres før skjøter i lengderetningen. I rom der flere skjøter skal skjæres er det viktig å sette noen biter blå maskeringstape på tvers av skåret skjøt for å sikre at det ikke skjer en forskyving før gulvet limes. Etter at alle skjøter og eventuelle tverrskjøter er ferdig skjært, brettes halvparten av gulvet tilbake og limes med egnet lim.

Liming.

Bruk en egnet limspreder. Forbruk ca. 1 liter per 4m² eller 250g pr. 1m² gulvbelegg, avhengig av undergulvet. La limet luften litt før gulvet legges ned. Deretter legg ned lengdene og sjekk de ferdige skjøtene slik at de blir helt tette.

Bruk en gulvvalse for å få ut all luft under gulvet og for å presse gulvet ned mot limet. Stryk godt over skjøtene med egnet verktøy. Fjern eventuelt limsøl med en fuktig klut umiddelbart.

Brett opp andre siden av gulvet og lim den andre siden. Avslutt med å valse gulvet.

Montering med sveisede skjøter.

(Det er meget sjelden denne metoden brukes og anbefales bare i ytterst få tilfeller)

Monter og skjær breddene som ovenfor, fres spor for smeltetråd 2/3 ned i belegget.

Sveising bør ikke utføres før dagen etter montering/liming. Limet må tørke.

Sveising må utføres med varmluftpistol og hurtigsveisemunnstykke med tilpasset varme. Bruk type Mozart kniv, som ikke skader belegget for å skjære bort halve sveisetråden straks etter sveising. Renskjær tråden når den er kald.

Sveisetråden er ubehandlet og det anbefales derfor å behandle skjøtene med Pu Sealer slik at den får samme overflate som gulvet ellers.

Arbeidet må utføres av fagutdannede gulvleggere.

GUMMIFLISER

Følg ovennevnte råd med følgende endringer:

Mål inn rommets senter og start leggingen fra midten og til sidene etter en snorslått strek. Lim deler av gulvet etter streken. Det er viktig at gulvlimet ikke tørker før flisene blir montert.

Flisene skal monteres i samme retning, pil er på bakside av fliser.

Legg flisene tett inntil hverandre uten å presse kantene for hardt mot hverandre. Press hver flis godt ned.

Lim som trenger opp til overflaten i skjøtene, fjernes omgående med en fuktig klut. For å få best mulig vedheft til underlaget bør flisene vales eller strykes godt begge veier, flere ganger. Rengjøring med vann kan ikke gjøres før etter 48 timer, da vann kan trenge med i skjøter og skade limet.

Fliser med knotter skal ikke sveises.

Leggeanvisning for Artigo gummigulv

Granito / Kayar / Multifloor ND Uni / Natura / Grain / Screed / Dharma/
BS Classic, BS Strong, Lava, Zeus

X-ELASTIC

Gummigulv med X-Elastic trinnlydsunderlag monteres på samme måte vanlig 2mm gummigulv.

Det er viktig å ikke belaste eller lagre ting på et ferdig montert X-Elastic gulv i byggeperioden da dette kan føre til permanente inntryksmerker.

Monterings anvisning for ferdige trappetrinn; se egen leggeanvisning.

LIMTYPER

Det finnes flere ulike limtyper som er egnet for liming av gummigulv. Anbefalte lim leveres av Casco, Uzin og Ardex.

For gummigulv over 4mm tykkelse kreves det spesial lim.

Følg alltid limleverandørens anbefalinger.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING – PRO OVERFLATE

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, min. 24 timer.

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en skuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er nøytralisert og tørr.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING – TXL OVERFLATE

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, 2-4 dager. Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk børste eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet. For BS Classic og BS Strong vil det være nødvendig å fjerne fettete som ligger på overflaten etter produksjonen. Dette gjøres effektivt med en pad sammen med et alkalisk rengjøringsmiddel. HUSK: La rengjøringsmiddelet virke på gulvet i en tid før du skurer men la det aldri tørke på gulvet. Gulvet renses deretter gjentatte ganger for å nøytralisere overflaten og la den deretter tørke. Påfør deretter en mykvoks. (Gipeco Trend, Taski Jontec Ekstra).

Renholds produkter til daglig bruk bør inneholde voks.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen ikke kunne dekke alle spørsmål som gjelder montering av gummigulv. Ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

Hvis gulvet skal dekkes i byggeperioden er det viktig at det ikke monteres tape direkte på gummigulvet, det vil skade overflaten.

La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå permanente flekker og skader i beleggets overflate.

På grunn av mykheten til X-Elastic gummigulv vil en måtte forvente inntryksmerker etter belastinger fra tyngre installasjoner som står på samme sted over lengre tid.